

MASSE A DISCO

SCHEIBENMASSEN UND GEWICHTSHALTERSTANGEN IN M1 GENAUIGKEITSKLASSE



Scheibengewichte für den Einsatz im gesetzlichen Messwesen und in der Industriesektor geeignet und vollständig anpassbar. Sie sind mit einer Nut und einem Relief versehen, damit sie ineinander greifen und konzentrisch bleiben; der Schlitz ermöglicht ihre Positionierung auf der Stange. Ihre Toleranzen entsprechen denen der OIML-Massen der Klasse M1, so dass diese Gewichte für die Kontrolle und Kalibrierung von Waagen und Geräten der Klasse III bis zu 10.000e verwendet werden können. Ideal für die Eichung von ISO-Qualitätswaagen.

Our solutions for quality
assurance and certainty
of your measurements.

HAUPTMERKMALE

- M1 Genauigkeitsklasse
- Ausführung in Eisenphosphat
- ACCREDIA Kalibrierzertifikat auf Anfrage
- Alle Maße sind mit Vertiefung und Herhöhung ausgestattet, um das Einklemmen zu gewährleisten und konzentrisch einzuhalten
- Die Scheibengewichte sind mit Knopfloch ausgestattet, für die Positionierung auf der Stange.

KALIBRIERUNGSSERVICE

Unten sehen Sie die Vorschau des Kalibrierungszertifikats. Bitte beachten Sie besonders den Punkt 2. "Erforderliche Informationen", Daten, die dem Labor bei der Anforderung einer Kalibrierung mitzuteilen sind.

Kalibrierungszertifikat



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.