



TARATURA\_PESIERE

ACCREDIA KALIBRIERUNG VON GEWICHTSSÄTZEN



ACCREDIA-Kalibrierservice für Gewichte und Gewichtssätze, durchgeführt vom CIBE-Labor.

Our solutions for quality assurance and certainty of your measurements.

## OIML R111: GENAUIGKEITSKLASSEN

- Die Internationale Organisation für das gesetzliche Messwesen hat die Unterteilung der Prüfgewichte in Genauigkeitsklassen auch in Bezug auf den Fehler der Massen selbst definiert.
- Wenn die Kalibrierung einer Waage verfeinert und überprüft werden muss, sind Gewichte erforderlich, deren Fehler kleiner als mindestens 1/3 der Teilung der betrachteten Waage ist.
- Vereinfacht lassen sich die Gewichtsklassen wie folgt einteilen:
  - M2: zur Kontrolle von Waagen bis 5.000 Teilungen (III)
  - M1: zur Kontrolle von Waagen bis 10.000 Teilungen (III)
  - F2: zur Kontrolle von Waagen bis 30. 000 Teilungen (II)
  - F1: zur Überprüfung von Waagen bis 100.000 Teilungen (II)
  - E2: zur Überprüfung von Waagen bis 500.000 Teilungen (I)
  - E1: zur Überprüfung von Sonderwaagen mit mehr als 500.000 Teilungen.

### KALIBRIERUNGSSERVICE

Unten sehen Sie die Vorschau des Kalibrierungszertifikats. Bitte beachten Sie besonders den Punkt 2. "Erforderliche Informationen", Daten, die dem Labor bei der Anforderung einer Kalibrierung mitzuteilen sind.

Kalibrierungszertifikat



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



**OFFICE**

Via Picasso, 18/20  
20025 Legnano (MI) - Italy



*Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.*